

Monteringsanvisning

Kassett C - väggmontage

1) Skruva klämpfiler mot vägg på c/c-mått enligt kassettbredder. Använd halv klämpprofil till ytterkanter.

2) Kläm fast kassetterna i valfri ordning.

!) För snyggast möjliga slutresultat rekommenderas en ram runt totalytan efter färdigt montage. Ramen utförs enligt specifikt projekt.

Kontakta itaab för mer information.

